

## BATERIE PATONA PRO SONY 8800MAH



Cena celkem:	<b>1 339 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 107 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 473 Kč</b>
Ušetříte:	<b>134 Kč</b>
Kód zboží:	PORB0152
Part No.:	PT2129
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Baterie PATONA pro Sony 8800 mAh

Kompatibilní baterie pro notebooky Sony. Baterie se vyznačují vysokou kvalitou, mají integrovanou ochranu proti přetížení a přebíjení. Pokud notebook baterii nerozpozná, je potřeba nainstalovat přiloženou aplikaci na CD.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 8800 mAh

**Technologie baterie:** Li-iontová

**Nahrazuje baterie:** VGP-BPL9, VGP-BPL9A, VGP-BPS10, VGP-BPS9, VGP-BPS9/B, VGP-BPS9/S, VGP-BPS9A, VGP-BPS9A/B, VGP-BPS9A/S

**Pro notebooky:**

Sony VAIO VGN-AR47G/E1

Sony VAIO VGN-AR520E

Sony VAIO VGN-AR53DB

Sony VAIO VGN-AR54DB

Sony VAIO VGN-AR550E

Sony VAIO VGN-AR55DB

Sony VAIO VGN-AR61 Series

Sony VAIO VGN-AR630E

Sony VAIO VGN-AR64DB

Sony VAIO VGN-AR65DB

Sony VAIO VGN-AR660U

Sony VAIO VGN-AR68C

Sony VAIO VGN-AR690U

Sony VAIO VGN-AR71 Series

Sony VAIO VGN-AR73 Series

Sony VAIO VGN-AR74DB

Sony VAIO VGN-AR75UDB  
Sony VAIO VGN-AR770  
Sony VAIO VGN-AR790U/B  
Sony VAIO VGN-AR820E  
Sony VAIO VGN-AR83 Series  
Sony VAIO VGN-AR830E  
Sony VAIO VGN-AR84 Series  
Sony VAIO VGN-AR85 Series  
Sony VAIO VGN-AR870EA  
Sony VAIO VGN-AR890U  
Sony VAIO VGN-AR93 Series  
Sony VAIO VGN-AR94 Series  
Sony VAIO VGN-AR95 Series  
Sony VAIO VGN-CR11 Series  
Sony VAIO VGN-CR120 Series  
Sony VAIO VGN-CR125E/B  
Sony VAIO VGN-CR13 Series  
Sony VAIO VGN-CR15 Series  
Sony VAIO VGN-CR150E/B  
Sony VAIO VGN-CR19 Series  
Sony VAIO VGN-CR190 Series  
Sony VAIO VGN-CR21 Series  
Sony VAIO VGN-CR220E/R  
Sony VAIO VGN-CR23 Series  
Sony VAIO VGN-CR240 Series  
Sony VAIO VGN-CR25G/N  
Sony VAIO VGN-CR290 Series  
Sony VAIO VGN-CR29XN/B  
Sony VAIO VGN-CR305E/RC  
Sony VAIO VGN-CR31S/D  
Sony VAIO VGN-CR323/W  
Sony VAIO VGN-CR33  
Sony VAIO VGN-CR382  
Sony VAIO VGN-CR490 Series  
Sony VAIO VGN-CR50B/W  
Sony VAIO VGN-CR51B/W  
Sony VAIO VGN-CR520E/J  
Sony VAIO VGN-CR52B/W  
Sony VAIO VGN-CR590 Series  
Sony VAIO VGN-CR60 Series  
Sony VAIO VGN-CR61 Series  
Sony VAIO VGN-CR62 Series  
Sony VAIO VGN-CR70B/W  
Sony VAIO VGN-CR71B/W  
Sony VAIO VGN-CR72B/W  
Sony VAIO VGN-CR90HS  
Sony VAIO VGN-CR90NS  
Sony VAIO VGN-CR90S  
Sony VAIO VGN-CR92HS  
Sony VAIO VGN-CR92NS  
Sony VAIO VGN-CR92S  
Sony VAIO VGN-NR120E/S  
Sony VAIO VGN-NR160E/S  
Sony VAIO VGN-NR160E/T  
Sony VAIO VGN-NR160E/W  
Sony VAIO VGN-NR180E/S  
Sony VAIO VGN-NR180E/T  
Sony VAIO VGN-NR21E/S  
Sony VAIO VGN-NR21J/S  
Sony VAIO VGN-NR21M/S  
Sony VAIO VGN-NR21S/S  
Sony VAIO VGN-NR21S/T

Sony VAIO VGN-NR290E/S  
Sony VAIO VGN-NR290E/T  
Sony VAIO VGN-NR298E/S  
Sony VAIO VGN-NR460E/L  
Sony VAIO VGN-NR460E/P  
Sony VAIO VGN-NR498E/L  
Sony VAIO VGN-NR498E/S  
Sony VAIO VGN-NR498E/T  
Sony VAIO VGN-NR498E/W  
Sony VAIO VGN-NR50  
Sony VAIO VGN-NR50B  
Sony VAIO VGN-NR51  
Sony VAIO VGN-NR51B  
Sony VAIO VGN-NR52  
Sony VAIO VGN-NR52B  
Sony VAIO VGN-NR71B  
Sony VAIO VGN-NR71B2  
Sony VAIO VGN-NR72B  
Sony VAIO VGN-SZ35B/B  
Sony VAIO VGN-SZ54B/B  
Sony VAIO VGN-SZ55 Series  
Sony VAIO VGN-SZ56  
Sony VAIO VGN-SZ561N  
Sony VAIO VGN-SZ562N  
Sony VAIO VGN-SZ57N  
Sony VAIO VGN-SZ58 Series  
Sony VAIO VGN-SZ61 Series  
Sony VAIO VGN-SZ640N/B  
Sony VAIO VGN-SZ645P3  
Sony VAIO VGN-SZ650N/C  
Sony VAIO VGN-SZ660N/C  
Sony VAIO VGN-SZ670N/C  
Sony VAIO VGN-SZ680ND  
Sony VAIO VGN-SZ691N/X  
Sony VAIO VGN-SZ71 Series  
Sony VAIO VGN-SZ740  
Sony VAIO VGN-SZ74B/B  
Sony VAIO VGN-SZ75  
Sony VAIO VGN-SZ750N/C  
Sony VAIO VGN-SZ751  
Sony VAIO VGN-SZ75B/B  
Sony VAIO VGN-SZ76  
Sony VAIO VGN-SZ770N/C  
Sony VAIO VGN-SZ77N  
Sony VAIO VGN-SZ780  
Sony VAIO VGN-SZ78N  
Sony VAIO VGN-SZ791N/X  
Sony VAIO VGN-SZ84 Series  
Sony VAIO VGN-SZ85 Series  
Sony VAIO VGN-SZ94 Series  
Sony VAIO VGN-SZ95 Series